

# TEXTILPFLEGEHINWEISE

## Textilspanntücher mit ÖKO-TEX 100 Standard / B1 Brandschutzklasse

Trotz knitterarmen Textils und verminderter Faltenbildung unserer Polyestermaterialien sind Transportspuren vom zusammenlegen in der Eigenart des Textils begründet. Dies kann durch reinigen des Textils in einer professionellen Reinigung vermindert werden. Unsere Textilien können auch im Schongang bei 30° ohne Weichspüler gewaschen werden. Durch das Reinigen wird das zum Drucken benötigte Coating ausgewaschen und eine softig flauschige Haptik erreicht. Die Knittererholung wird dadurch wesentlich verbessert.

## Grundreinigung

Wir empfehlen Spannbanner / Fahnen / Flaggen vor dem Ersteinsatz im Aussenbereich zu waschen. Erfahrungsgemäß enthält jeder Stoff vom Druck noch einen geringen Anteil an Ölen und überschüssigen Pigmenten, die bei hohem Weissanteil zu Verfärbungen führen können. Vor dem Waschen sind etwaige Metallteile, die eine Beschädigung verursachen könnten, zu entfernen. Der angenähte Flachkeder kann problemlos mitgewaschen werden, auch Kunststoff- / Polyamid-Haken müssen nicht entfernt werden. Wir empfehlen jedoch die Reinigung in einer professionellen Reinigung. Fahnen und alle anderen Polyestermaterialien sind grundsätzlich bis 30 °C waschbar (Feinwaschgang oder Vollwaschgang). Der Waschprozess kann in jeder normalen Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwaschmitteln für synthetische Fasern erfolgen – keinen Weichspüler verwenden. Ein Zusatz von Bleichmitteln darf nicht erfolgen. Nach dem Waschen intensiv mit klarem Wasser nachspülen. Nicht alleine, sondern mit ähnlichen Farben zusammen waschen. Im feuchten Zustand dürfen Fahnen und/oder Spannbänder wegen Schimmel- und Stockfleckenbildung nicht zusammengelegt und aufbewahrt werden.

## Haltbarkeit

Sämtliche Banner und Fahnen im Aussenbereich sind einer umwelt- und witterungsbedingten Dauerbelastung wie Wind/Sturm, Sonnenstrahlung und Luftverschmutzung ausgesetzt. Je nach Intensität dieser Einflüsse kommt es dabei zu Abnutzungserscheinungen. Aufgrund dieser nicht beeinflussbaren standortspezifischen Wetter- und Umwelteinflüsse kann für die Haltbarkeitsdauer bei Fahnen im Aussenbereich keine Garantie gegeben werden. Einen Richtwert für Fahnen bei Dauerbeflaggung gibt es nicht, dies ist stark von der Intensität der zuvor beschriebenen Einflüsse abhängig. Bei Sturm (ab Windstärke 5) die Fahnen einholen. Keine Garantie auf Sturmschäden – auch bei neuen Fahnen. Die Fahnen alle zwei Monate waschen, an Hauptverkehrsstrassen öfter.

## Qualität made in Germany


Unsere Textilprodukte erfüllen höchste Qualitätsstandards und werden ausschliesslich in Deutschland hergestellt. Die Bedruckung erfolgt im Thermosublimationsverfahren in dem die Farbpigmente dauerhaft mit dem Textil verbunden werden. Dabei wird höchste Farbbrillanz und die grösstmögliche Farbtiefe bei bester Haptik erreicht. Der softige Textilkarakter ist einzigartig. Unsere Tinten sind wasserbasierend und absolut unbedenklich. Frei von PVC / VOC oder sonstigen Giftstoffen. Die Tinten werden in der Schweiz hergestellt.



# MONTAGEANLEITUNG

1. Montieren Sie den Rahmen gemäß Beschreibung bei ausreichend Platz auf ebenem Untergrund.
2. Drücken Sie das Textil ein. Beginnen Sie mit dem Eindrücken des Textils in der oberen linken Ecke. Drücken Sie das Textil ohne Spannung in die erste Ecke ein und vermeiden Sie dabei Eselsohren (umgeknickter Textilrand).
3. Danach die rechte obere Ecke (beim Eindrücken immer leicht stauchen, nicht ziehen) und die Flachkeder zwischen den Ecken sauber eindrücken.
4. Drücken Sie die restlichen Ecken ein und achten dabei auf sauberes Eindrücken des Flachkeders. Schliessen Sie die Montage mit der unteren rechten Ecke ab. Kontrollieren Sie abschliessend alle Kanten, ob diese sauber eingedrückt sind.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie beim Textil Eindrücken immer weisse Stoffhandschuhe oder frisch gewaschene Hände, so vermeiden sie Schmutzränder. Besonders bei grossen Rahmen den Flachkeder beim Eindrücken immer leicht stauchen, keinesfalls ziehen. Arbeiten Sie sich so zu den anderen Ecken vor, damit sich das Textil nicht verzieht. Es kann sonst überstehendes Textilfuch entstehen da Textilien einen gewissen Streck-Anteil haben.



1. Rahmen zusammenbauen

2. Oben links Textil eindrücken


3. Textil bis unten rechts eindrücken

# ZUSAMMENBAU DER RAHMEN

Copyright 2015 IQ-BOX®

## Achtung:

Bei optionalem Zubehör, wie zB. Scharniere / FüÙe müssen bereits vor dem Zusammenbau des Rahmens Nutensteine oder Nutenschienen in die Profalnut eingeschoben werden.



S-FRAME für die direkte Montage

M-FRAME

XL-FRAME


\* Technische Änderungen möglich. Abbildungen ähnlich. Alle Angaben ohne Gewähr.

XL-FRAME mit SIDE-FOOT



## LED-BOX

Die Montage ist die gleiche Vorgehensweise wie bei einem Textilspanrahmen




XL-FRAME mit ART-FOOT



SIDE-FOOT



ART-FOOT




# MONTAGEANLEITUNG CUBE-S

Copyright 2016 IQ-BOX®



## S-CUBE Lieferumfang (teilweise optional)



\* Technische Änderungen möglich. Abbildungen ähnlich. Alle Angaben ohne Gewähr.

## Achtung:

- Bei verwendeten Zubehör wie zB. Abhängungen / Verstrebungen müssen die **Nutensteine vor dem Zusammenstecken der CUBE-Profile eingeschoben werden**
- Den gesamten CUBE erst zusammenstecken, dann erst verschrauben!
- Zwischenräume an den Profillecken sind normal
- scharfkantiges Aluminium / Verletzungsgefahr!



1. Nutensteine einschieben wo benötigt (optional)



2. Eckverbinder einschieben, nicht festschrauben / 3x pro Ecke



3. oberen CUBE-Rahmen zusammenstecken



4. unteren CUBE-Rahmen zusammenstecken




5. senkrechte CUBE-Profile aufstecken



6. oberen CUBE-Rahmen aufstecken



7. erst jetzt Ecken zusammendrücken und verschrauben



8. alle Ecken zusammendrücken und verschrauben



9. CUBE-LED Licht montieren